DE

Sicherheitshinweise
für Montage, Wartung und Betrieb

Montage und Gebrauch
Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!
Montage und Wartung nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft.

Anleitung an den Anlagenbetreiber weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Der Einbauort darf nicht überflutet werden können.

Bauteile der Figur 574 nicht mit Teilen früherer Versionen kombinieren.

Vor Abschluss der Montage unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durchführen!

Nationale Normen und Vorschriften zur Sanitärinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.
Alle Maßangaben in mm.

Gewährleistung
Keine Gewährleistung bei:
- Nichtbeachten der Anleitung.
- Schäden durch fehlerhaften Einbau.
- eigenständige Modifikation am Produkt.

Verwendung
Die KEMPER FROSTI®-PLUS wird als frostsichere Außenarmatur eingesetzt.
Das Produkt ist ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden.
Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warnhinweise
Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:

Warnung! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.

Hinweis! Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.

Wichtige Hinweise für den Anlagenbetreiber
Medium: Wasser
max. Betriebstemperatur 90 °C,
Druckstufe PN 16
1. Benutzen Sie die Armatur
   - nur in einwandfreiem Zustand
   - bestimmungsgemäß
2. **In Frostperioden unbedingt Schlauch und alle Verschraubungen von der Armatur trennen.**



Wartung
Nach DIN EN 806-5 ist an der Armatur einmal jährlich eine Wartung vorzunehmen.

Die örtlichen Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten.